# 日立旧ジャー炊飯器保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて 故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。 お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げ の販売店に修理をご依頼ください。

*				*	お	買	6.7	上	げ	日	保	証	期	間
※型名				平	成	年		月		日	本	体:	1	年
※ お	ごん	主所	Ŧ											
※お客様	ごき	芳 名												様
※ 販	住	所		-										
※販売店	店	名					Î	電話						

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
- (二)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
- (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
- (へ)本書のご提示がない場合。
- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2.この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3.ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には取扱説明書の 30~31ページの日立家電品ご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保 証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の30~ 31ページの日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。
- ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ		
	·	

### 株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03) 3502-2111

NH212769-01 9907(明)

# HITACHI

# 日立 IH ジャー炊飯器 取扱説明書・料理集 RZ-VD10形/RZ-VD18形

[保証書付] 保証書は裏表紙についています





- ●ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。 お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をご確認ください。



# まいしさ&ヘルシー



底・側面からIH加熱、強火でくるみ込んで蓄熱

# ツインIH&鐡丸羽釜

鐡丸羽釜は従来の羽釜タイプに比べて、より強力に発熱します。 〈発熱体に強磁性体(炭素鋼)を採用〉 その熱を6mm(最大)の厚み でお米全体に伝えて、炊きムラが少なくおいしく強火炊き。さら に、羽釜の蓄熱効果でむらし・保温も一段とおいしくします。

# V・ロインバーター

コンセントの電圧が低いときでも、最適な火加減を保ち、 毎回おいしく炊きあげます。

# ふっくらセンサー


蒸気口の近くにセンサーを配置し、 炊飯状態を常にチェックして、いつもふっくら炊きあげます。

# 健康メニュー

かんたん雑炊/おかゆ/炊き込み・おこわ/麦ごはん/具入り雑炊/中華がゆ/ 玄米/リゾットの8種類の健康メニューがおいしく炊けます。

# ふっくら調圧キャップ

羽釜の「木のふた」効果でふっくらおいしい。 調圧キャップは、はずせて洗えます。






# お手入れ簡単

# 洗える、ふた加熱板

ふた内面が、はずせて洗えます。



# クリーニング機能

気になるニオイやガンコな汚れとりが楽になります。



で使用前に	
安全のため必ずお守りください 4・5	ご 値
各部のなまえ	ご使用前に
	に に
使いかた	
ごはんを炊く前に 7	<b>使</b> い
ごはんの炊きかた	か
白米・胚芽米/快速/すし/蒸気セーブ 8・9	た
おさえめ保温	
健康メニュー かんたん雑炊/おかゆ/炊き込み・おこわ/麦ごはん/	
具入り雑炊/中華がゆ/玄米/リゾット ・・・・・・・・・・・ 11	
予約炊飯のしかた	
予約炊飯	
浸し炊飯	
現在時刻の合わせかた ····································	
日 C 唯	
扱いかた	
お手入れ 16・17	扱
こんなときは 18	か
おいしく食べるひとくふう	た
仕様	
保証とアフターサービス	
	<b>#</b>
料理集	理集
お客様ご相談窓口一覧表 30・31	
保証書 ······ 裏表紙	

# TEOROFF BUILDE

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

↑ 禁告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

人が傷害を負う可能性及び物的損 害のみの発生が想定される内容。

#### 絵表示の例

◇記号は、「禁止」(しないでください)を示します。



●記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

# 告


改造はしない 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり 修理をしない

火災・感電・けがの原因

修理はお買い上げの販売店または日立家電品の お客様ご相談窓口にご相談ください

吸排気口やすき間にピンや針金などの金属 物等、異物を入れない

感電や異常動作によるけがの原因



子供だけで使用させたり、幼児の手の届く ところで使用しない


感電・やけど・けがの原因


コードやプラグが傷んでいたり、コンセン トの差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因

交流100V以外の電源は使用しない

感電・火災の原因





定格15A以上のコンセントを単独で使用する 他の器具と併用すると分岐コンセント部の異常



ぬれた手でプラグの抜き差しはしない

感電の原因



コードを傷つけたり、破損させたり、加工 したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、たばねたり、重いものをのせ たり、はさみ込んだりしない 感電・火災の原因

水につけたり、水をかけたりしない 感電・ショートの原因



注 水のかかるところや、火気の近くでは使用 使用時以外は、プラグをコンセントから抜く しない 絶縁劣化による感電・漏電による火災・ やけど・けがの原因 感電・漏電の原因 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用 心臓用のペースメーカーをご使用の場合は、 しない 本製品の使用にあたっては、医師とよくご 相談ください 火災の原因 本製品の動作がペースメーカーに影響を 与えることがあるため 専用の内がま以外は使用しない プラグを抜くときは、コードを持たずに必 過熱・異常動作の原因 ずプラグ部分を持って引き抜く 感電・ショート・発火の原因 コードを巻き取るときは、プラグを持って 調圧キャップに手をふれない やけどの原因 おこなう

# お願い


10cm以上

はなす

● 吸排気口をふさぐような 場所(壁から10cm以内、 じゅうたんやビニール袋 などの上)で使用しない でください。 故障の原因になります。

特に乳幼児にはふれさせない

ふきんをかけて使わないで ください。




- 内がまとっ手に手をかけて 本体を持ったり、運んだり しないでください。 ふたのロックがはずれた場 合、本体落下によるけがや 故障の原因になります。
- 磁気に弱いものを近づけないでください。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カセット テープなどの記憶が消える恐れがあります。 またテレビ・ラジオ・インターホン・コードレス 電話の雑音の原因となる恐れがあります。

■ 異物がついたまま使わないでください。 故障やうまく炊けない原因になります。

コードがあたってけがの原因

内がまとっ手部や底






- 炊飯・保温直後は内がまとっ手や調圧キャップが 熱くなっていますので、十分ご注意ください。 やけどの原因になります。
- 内がまを直火にかけないでください。 内がまとっ手が変形したり、フッ素被膜がはが れる原因になります。
- 炊飯中はハンドルを立てたり、本体を持ち運 ばないででください。 蒸気が出てやけどの

原因になります。





健康メニューキー

⇒11ページ

8種類の健康メニューを選択します。

炊き分けキー 炊きかた、クリーニングモードを 選択します。 ⇒9ページ

> 炊飯キーに「○」、切キーに「○」の凸部をつけて 目の不自由な方々に対して配慮してあります。

時刻合わせキー 現在時刻・予約時刻・浸し時間

をセットします。 <>> 13ページ

# 智能加强败《前尼

\*健康メニュー ■かんたん雑炊 5具入り雑炊 は料理集22・23ページを参照

例) 白米 で3カップのお米を炊くとき

# 付属の計量カップでお米をはかる

●すりきり1杯が約180ml(約1合)です。








内がまで お米を研ぐ



①たっぷりの水でサッと ②「研ぐ→洗い流す」を かき混ぜ、水を素早く 捨てる。




くり返し、水がきれい になるまで洗う。

### お願い

- 十分に洗い流してください。 (おこげが出来たり、ヌカ臭 くなる原因)
- 泡立て器などを使わないでく ださい。 (フッ素被膜がはがれる原因)

メニューに合った 水位目盛で

水加減をする



#### お願い

- お米は水平にならしてくださ い。(炊きむらの原因)
- お米を平らにならし、水平な ところで水加減してくださ

内がまを、本体にセットする



### お願い

● 内がまのまわり、底の水気 異物をふき取ってください。

ふたを閉め プラグを差し込む




#### お願い

- ふた加熱板・調圧キャップがついているか確か めてください。
- ふたは「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと 確実に閉めてください。


### メロディーとブザーの切り替えかた

- ●炊飯開始と炊きあがりを メロディーでお知らせし
- ●次の方法でメロディーと ブザーを切り替えられま す。



# ではんの奴をかに自米・胚芽米

# 軟(やわらかめ)/硬(かため)/快速/すし/蒸気セーブ



#### 炊きあがるまでの時間の目安

炊き分け	RZ-VD10	RZ-VD18
白米	40~50分	40~55分
白米軟	45~55分	50~59分
白米 硬	35~45分	35~47分
快速	22~35分	23~38分
すし	44~55分	44~55分
蒸気セーブ	45~55分	50~59分

炊飯容量 RZ-VD10:0.5~5.5カップ

※電圧100V·室温20℃·水温18℃の場合

※炊飯時間は、電圧・室温・水温・水加減・お米の種類などにより 変わります。

RZ-VD18: 1~10カップ

- ●急いで炊きたい場合にご使用ください。
- ●最少炊飯量(RZ-VD10:0.5カップ、RZ-VD18: 1 カップ) は 快速 で炊飯しないで ください。かためになったり、ふきこぼれた りすることがあります。

#### 蒸気セーブ

- ●炊飯中の蒸気を抑えめにします。
- ●白米以外は炊かないでください。

#### 保温

●長時間の保温はしないでください。 (においや変色の原因)

> 標準保温のとき………12時間まで おさえめ保温のとき……24時間まで

●保温中は、つゆがふたの内側・ふたパッキン・ 内がまにつきますが、ごはんの乾燥を防ぐた めで故障ではありません。

# 炊き分けの設定内容 を確認する

■プラグを差し込むと、現在 選択されている炊き分けの 設定を表示します。



〈例〉白米が選択されている場合

6種類の炊飯方法とクリー ニングが選択できます。

白米(ふつう) 白米・軟(やわらかめ) 白米・硬(かため) 快速炊飯 すし 蒸気セーブ炊飯

■ (<sup>炊き</sup>)を押して、炊き分け を選択してください。押す(点滅) ごとに切り替わります。



●点滅が選択している炊き分けです。 白米 軟 硬 蒸気セーブは一度設定す ると、次回もその設定を記憶しています。 快速 すし クリーン は記憶しません。 次回は「白米(ふつう)」に戻ります。




- クリーン はお手入れのための機能です。炊飯はしないで ください。→17ページ
- 胚芽米は 白米・軟 で炊いてください。→19ページ



クリーン



メロディー(ブザー)が鳴って 炊飯がはじまります。



回転表示が約3秒で残時間表示に変わる。

●表示部に炊きあがりまでの残時間(目安)を、分単位で表示します。


#### 炊きあがりまでの残時間表示

- 表示する残時間は目安であり、炊き分け・水温などの条件により 毎回同じ時間にはなりません。
- 本体が温かい場合などは、残時間表示が出ない場合があります。 (現在時刻の表示になります。) 炊飯ランプが点灯していれば炊飯 中です。
- 炊きあがりメロディー(ブザー) が鳴ったら





■保温ランプが点灯し、自動的 に保温



● 保温 の設定の切り替えは10ページ を参照してください。



●表示部に保温経過時間をOH~24H まで1時間単位で表示します。 (25時間以上になると現在時刻の表示 になります。)

ごはんがなくなったら → (切) を押し、プラグを抜く。

# 部型是的假温

\*ごはんの温度を下げて、乾燥を防ぎます。

# 1 保温中に (発温)を押す




- おさえめ保温 を選択すると、次回もその設定を記憶 しています。
- ●おさえめ保温中は、つゆがふたの内側、ふたパッキン、 内がまにつきますが、ごはんの乾燥を防ぐためで故障 ではありません。
- ●もう一度 (保温)を押すと、通常の保温に戻ります。

# 保温時のではんの再加熱

\*保温中のごはんをさらに温めたいとき

↑ ごはんをほぐして、平らにする

# 2 保温中に 欠飯 を押す



- ●炊飯ランプが点滅し、再加熱を行います。
- ●炊飯直後など本体が熱いとき、または本体が冷たいときは、ブザーが鳴り再加熱できません。
- ●途中で止めるときは (切) を押してください。 保温に戻すときは、さらに (保温) を押してください。

#### お願い

- ごはんの量は「白米」の水位目盛の3以下を目安にしてください。(加熱ムラの原因)
- 何度もくり返して再加熱しないでください。(乾燥やおこ げの原因)
- ◆ 冷めたごはんの温めなおしはしないでください。

メロディー(ブザー)が鳴って、 炊飯ランプが消えたら再加熱終了です。(約6分)



# 智息的如然是如此

健康メニュー



かんたん雑炊具入り雑炊おかゆ中華がゆ炊き込み・おこわ玄 米麦ごはんリゾット

# を押して、 メニューを選択する

健康メニュー	表示	料 理 集 参照ページ	炊飯 RZ-VDIO	容量	炊きあがりまでの 時間の目安	炊きあがりまでの 残時間表示
■かんたん雑炊	٦	22ページ	ごはん 600gまで <sub>注1)</sub>	ごはん 900gまで <sub>注1)</sub>	4~10分 <sup>注2)</sup>	
<b>2</b> お か ゆ		26ページ 0.5~2カップ 1~3カッ		1~3カップ <sub>注3)</sub>	59~85分	7分前から
<b>3</b> 炊 き 込 み (おこわ) 注4)		24、28ページ	1~4カップ	2~7カップ	45~53分	15分前から
4麦ごはん	<b>4</b>	27ページ	1~4カップ	2~7カップ	43~55分	15分前から
<b>5</b> 具入り雑炊	5	22、23ページ	ごはん 600gまで <sup>注1)</sup>	ごはん 900gまで <sub>注1</sub> )	9~18分 <sup>注2)</sup>	
日中華がゆ	E	26ページ	0.5~1カップ	0.5~1.5カップ	65~85分	7分前から
7玄 米		27ページ	1~4カップ	2~7カップ	65~85分	15分前から
8リゾット		25ページ	0.5~1カップ	1~2カップ	38~50分	7分前から

注1) ごはんの重さの目安:茶碗に1杯で約200g

注2) 冷やごはんからの場合約4分程長くなります。

注3)5分がゆを炊く場合は、お米の量を約半分にしてください。 注4)おこわは 3炊き込み で炊いてください。

#### か 炊飯 声加熱 を押す

●炊飯ランプが点灯し、炊飯開始します。

# 一かんたん雑炊(具入り雑炊)

- ●保温中のごはんや、冷やごはんで作ります。
- ●火の通りにくい具がある場合は、**5** 具入り雑炊で炊いてください。


メロディー(ブザー)が鳴り、 「保温ランプ」が点灯したら、出来上がり。

#### お願い

●健康メニューの保温はしないでください。 (変色や、においの原因)

# 野胸処腹のしかた

# 浸し炊飯



#### 一彩約

●2種類の予約時刻を記憶できます。 「予約1と2」によく使う時刻を記憶 させると便利です。次からは

(予約)で [予約1] か [予約2] を選び、

(次飯) を押すだけでセットできます。

予約できない時間(すぐに炊飯を始める			予約できない	/時間	( व	ぐに炊飯を始める	ó)
--------------------	--	--	--------	-----	-----	----------	----

白米(ふつう)	58分以内	すし・蒸気セーブ	65分以内
白米 軟	64分以内	おかゆ・中華がゆ	80分以内
白米 硬	53分以内	麦ごはん	60分以内
快 速	35分以内	玄 米	85分以内

# 食べたい時刻に炊きあげるとき(予約炊飯)

例) 予約1 に炊きあがり時刻を午前7:30と予約する場合

現在時刻が合っていることを 確認してから

# 予約

予約1を選ぶ



●(予約)を押す毎に

予約1→予約2→浸し時間

の表示にかわります。

●炊き分け設定(9ページ)または健康メニュー設定(11ページ) を確認してください。

- (時)(分)**を押して** 炊きあがり時刻を 合わせる
- ●(時)は1時間単位で、
- (分)は10分単位で進みます。
- ●押し続けると、早送りになります。
- ●一度セットした予約時刻は、変更するまで記憶しています。



- ●ブザーが鳴り、予約ランプが 点灯。→予約完了。
- (欠飯) を押さずにおくと、 約10分後に表示されている予 約が自動的にスタートします。

※予約炊飯の場合、炊きあがる まで予約した時刻を表示します。

- ●予約の取り消しは((切))を押してください。
- 予約2 にセットするときも、同じ要領で行います。

●浸し中の温度を制御し、お米に水を充分吸わ せておいしく炊きあげます。浸す時間の目安 は夏場30分程度、冬場60分程度をおすすめ します。予約炊飯との組合せはできません。

### お米を浸してから炊くとき(浸し炊飯)

例) 60分浸してから炊く場合

を押して、浸し時間表示



●(予約)を押す毎に



炊き始めまで あと 分

予約1→予約2→浸し時間の表示にかわります。

- ●炊き分け設定(9ページ)または健康メニュー設定(11ペー ジ)を確認してください。
- ●浸し時間は前回セットした時間を記憶しています。

を押して、浸し時間を 合わせる

●押す毎に以下の順で 時間が変わる

30分 → 40分 → 50分→ 60分 → 10分 → 20分 の順に表示がかわります。



- ●ブザーが鳴り、予約ランプが 点灯。→セット完了。
- 炊き始めまで あと 分
- (欠飯) を押さずにおくと、 約10分後に表示されている浸

浸し中は炊き始めまでの残時間 を分単位で表示

し時間で浸し炊飯が自動的にスタートします。 ●炊飯を開始すると、炊飯ランプが点灯します。

### お願い

- 予約は12時間以内を目安にしてくだ さい。(お米の変質を防ぐため)
- 具や調味料の入るものは予約炊飯 浸し炊飯をしないでください。 (沈殿してうまく炊けない)
- ■かんたん雑炊 5 具入り雑炊 は 予約・浸しをしないでください。 (ごはんが吸水してうまく出来ない)



7.77 1.5 1 1.プラグを差し込む

0.5秒間押す (時刻が点滅)

2. 時または分を 3. 時 および分で 時刻を合わせる (キー操作後、5秒で点滅 が点灯に変わると、完了)

**8:30** 

12

# 音で確認できる時刻合わせ操作

時計の時刻合わせ・予約の時刻合わせの操作は音で確認できる操作方法に切り替えることができます。これは特に目の不自由な方々にむいた機能です。

# 音で確認できる操作の選びかた

工場出荷時は通常の操作方法に 設定されています。

●内がまをセットした状態でおこなってください。

【編集を持

ピッと鳴って保温になる

2 次 分

を約5秒間押す

ブザーが短く8回鳴る

3 切

を押す

低い音でピッと鳴って 保温が切れる

通常の操作方法に戻すときも同じ方法です。このとき2の操作時のブザーは1回だけ鳴ります。

- ●「音で確認できる時刻合わせ操作」は一度切り替えるとプラグを抜いても記憶しています。
- ●「音で確認できる時刻合わせ操作」への切り替えをすると、炊き分けは「白米」、健康メニューは「■かんたん雑炊」、「予約1」の時刻は「午前6:00」、「予約2」の時刻は「午後6:00」、 浸し時間は「30分」の初期設定状態になります。

「音で確認できる時刻合わせ操作」を選んだときは次の操作方法に変わります。

#### 時計の合わせかた 時計の時刻にズレがあると、予約タイマーの時刻にもズ レが生じます。それ以外の機能には影響がありません。

●時刻合わせは、「切」の状態のとき(炊飯・保温・予約・浸し等をしていないとき)におこなってください。

| 時または分を 約5秒間押す

ピッと鳴って「時刻合わせ」の設定になります。

2 時 および 分で 時刻を合わせる

(時)を押すと、1時間単位で進み、押し続けても早送りになりません。「時」が午前0時のときは、少しブザー音が高くなり、午後0時のときは、ブザーがピピッと2回鳴ります。

分を押すと、1分単位で進み、押し続けても早送りになりません。「分」が00分のとき、ブザーがピピッと2回鳴り、10分毎にブザー音が高くなります。

「時刻合わせ」中に、保温を0.5秒間押すとブザーが ピピッと2回鳴って、午後0:00(正午)になります。

3時刻合わせを 終了する

(炊き) を押すと、ブザーがピッと鳴って時刻合わせが終了します。

# 予約時刻の合わせかた 基本操作は12、13ページの「予約炊飯のしかた」と同じです。

以下が通常の「予約炊飯のしかた」と異なります。

- ●記憶している時刻を変えるとき、(**時**)(分)を押し続けても早送りになりません。
- ●予約時刻または浸し時間を合わせているときに(保温)を0.5秒間押すと、ブザーがピピッと2回鳴って、「予約1]を表示しているときは「予約1]を「午前6:00」に、「予約2]を表示しているときは「予約2]を「午後6:00」に、「浸し時間」を表示しているときは、浸し時間を30分の初期状態に戻すことができます。

- ●お手入れするときは、必ずプラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。
- ●ベンジンやシンナー、みがき粉、たわし類は使わないでください。(表面を傷つける原因)


# 本体・ふた

固く絞ったふきんでふく。

# ふた加熱板

ふたからはずして、食器用洗剤を使いスポンジ などのやわらかいもので洗い、水をふき取る。

置はずしかた



■取り付けかた



①フックをふたの切 欠きに差し込み、 ②レバー(両側)を 「パチン」と音がす るまで押し込む。

#### お願い

● ふた加熱板は分解しないでください。

# 温度センサー

こびりつきができたら、細かい紙ヤスリ (600番程度)に水をつけてこすり落と し、固く絞ったふきんでふき取る。

#### お願い

- 変形するとおいしく炊けなくなることがあります。取り扱いはて いねいにお願いします。
- ●付属のしゃもじを使う ●スプーンや茶わんなどを入れて洗わない
- ●酢は使わない

支障はありません。

# しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ

食器用洗剤を使い、スポンジなどのやわ らかいもので洗う。

# 調圧キャップ

ふたからはずして、食器用洗剤を使いスポンジなどのやわらかいもので洗う。

#### ■はずしかた

①上方に引き上げふたからはずす




②キャップ本体の凸マークを「は ずす」の位置まで回すとはずれ



#### ■取り付けかた

①キャップ本体の凸マークを [は ずす」の位置に合わせ「しめる」の 位置まで回して取り付ける



②調圧キャップの中央部を押さえ て確実に差し込む



◆お願い ● キャップ本体は分解しないでください。

# においや汚れが取れにくい場合は(クリーニング機能)

炊き込みごはん・雑炊や保温の後のにおいが気になるときや、ふた加熱板・調圧キャップの汚れ が落ちにくいときに使います。

■使いかた

# 内がまに水を入れる

- ●水の量は、RZ-VD10では「白米」の水位目盛1まで、 RZ-VD18では「白米」の水位目盛2まで。
- ●水以外(洗剤など)は絶対に入れないでください。

# を押して クリーン を選択する



- ●クリーニング開始をメロディー(ブザー)でお知ら せします。(残時間表示はしません)
- ■メロディー(ブザー)が鳴り、「保温ランプ」が点灯 したら、クリーニング完了。(約20分かかります。)
- ●クリーニング直後は、内がまやふた加熱板が熱くなっ ていますので、((切))を押して(保温を止めて)、本体が 冷めてからお湯を捨て、水滴をふき取ってください。
- ●においによっては、完全に落ちないものもあります。

# 内がま

内側は、スポンジなどのやわらかいもので洗う。外側は、洗って 水気をふき取り、さびがでたらナイロンたわしでこすり落とす。

- フッ素被膜をいためないために、次のことをお守りください。
  - - ●内側は、みがき粉やたわしで洗わない

使用中、色むらができることがありますが、性能や、衛生上の

# 尼加思色曼隐

#### 修理サービスを依頼される前に、次の点をお調べください。

								,				,		
	お調べいただくこと	がえた 水加	十分に洗米し	に異物がついに異物がついに異物がまの底が	ウいている キンにごはん粒など	内がま・ふた内	れた 現圧キャップをつけ忘	まちがえた 火ニュ	炊飯中にふた	停電があった	こ足配線をし	かった。	24(標準は12)時間以上) 白米以外のごはん	り「切」キーを押-途中でプラグを抜い
こん	いなとき	水加減をまち	しなかった	てセ変 いンサし る ー て	1 6/1	しなかった	をつけ忘	ニューを	たを開けた		た伊、た	をよくほぐさな	上 した に に に に に に に に に に に に に に に に に に	を押した
:   ie	参照ページ	7	7	16	16	16	17	9-11			_	9.10	8-10-11	_
<b>数</b>	かたすぎる	•		•	•			•	•	•	•	•		
炊き あが	しんが残る(生煮えになる)	•		•	•			•	•	•	•			•
1んつ		•		•				•		•	•	•		
がた			•			-					_			
	くこげる		•	•							•			
<b></b>	こぼれる	•	•	•		•	•	•						•
	口以外から蒸気がもれる におう													
で保温した。	黄変する		•							•		•		_
ん中がの	かたくなる		_											
	につゆがつく													
多里	にろゆかろく		L:-+-1	+1 - 7	-1 \-++-	\ O   d	1+1°++		7 +	7/	+2-+1 >			
+-	操作できない				います <i>!</i> !灯して!									
使用「	中に音がする	● 炊館 でl	阪、注 まあり	浸し、保 つません	温時は、	「カチッ	」またに	は「ジ-	-J Ł	音が	するこ	とがあり	いるから Oますが、	
予約	時刻に炊けない	● 現	在時	刻が合っ	ているた	か、確認	いてく	ださい	。→	13^	・一ジ参	照		
炊飯	開始すると[]の表示がまわる	● 炊館	返残E	時間を表	示する	きでの間	、回転	します	0					
んだと	残時間表示が、一度に数分進 り、止まったりして、時間ど こ炊けない	● おし	ハレ・	く炊きあ	げるため	かに、途	中で、	残時間	が変	わる。	ことがる	あります	<b>.</b>	
炊飯	残時間表示が出ない	● 本(	本が	温かいと	きは、列	裝時間表	示が出	ないこ	とがる	ありる	ます。			
炊飯	<ul><li>炊飯残時間表示が出ない</li><li>本体が温かいときは、残時間表示が出ないことがあります。</li><li>かお求め後、最初に炊飯するときはにおいがする場合があります。ご使用とともになくなりますが気になる場合はクリーニング機能を使用してください。→17ページ参照</li></ul>													
	が閉まりにくい が閉まらない				たパッ <sup>‡</sup> しく取り									
	ブをコンセントに差し込んでい きに時計表示が ∹ になる				せなおし									
	グを抜くと時計表示が になる	温	までも	きますか		見を合わ	せない	と予約					こ、炊飯、 3求めに <sup>7</sup>	
表示	部に <i>[7、[8</i> を した	● 延長コードの使用、たこ足配線などで電源電圧が異常に低くなったときなどに表示します。 ® を押し、別のコンセントをお使いください												
表示記表示	部に <i>E 1 ~ E6、E9 を</i> した	● おぇ	求めし	こなった	販売店に	ご相談	くださ	い。						

- ■以上の点をお調べいただき、その上でご不審な点がありましたら、お求めになった販売店などにご相談ください。
- ■内がまが変形・フッ素被膜がはがれた場合は、お求めになった販売店などで新しくお買い求めください。
- ●1.0Lタイプ(ウチガマ: RZ-VD10-001) 7.000円 ●1.8Lタイプ(ウチガマ: RZ-VD18-001) 8.000円(税別・平成11年9月現在)

# 使用中、停電に なったとき

炊飯中

保温中

再通電後、炊飯を続けます。 再通電後、保温を続けます。

予約(浸し)中 再通電後、予約(浸し)

(ごはんが冷めたときは、保温をやめます。) を続けます。

## おいしく炊くには

#### お米は正しくはかる

- ●必ず、付属の計量カップ(約180ml)ではかっ てください。
- ●計量米びつは、付属の計量カップ(約180ml) の量と異なる場合があり、使いかたによっては 誤差がでることがあります。

### 手早く十分に研ぐ


- ●お米は最初の水をいち早く吸収します。ヌカの においがつかないように最初の水は手早く捨て ましょう。
- ●研いだ後は、水がきれいになるまで十分洗いま しょう。

#### 水加減と炊き分け

- ●お米の種類やお好みに合わせて水加減をしてく ださい。
- ●〔白米(ふつう)・軟・硬〕のかたさを選べます。 お好みに合わせてお選びください。

お米の種類	水 加 減	炊き分け
軟質米		ウツノスつこ)
新 米	ウギの大は口はにもり	白米(ふつう)
硬質米	白米の水位目盛どおり	
胚芽米		
古 米	白米の水位目盛よりやや多め	白米・軟
長 粒 種 (輸入米)	1カップあたり白米の水位 目盛より約30ml多め	

#### 分づき米とは



3分づき米

糊粉層 胚乳 ▶種皮

5分づき米

7分づき米

分づき米とは、上図のように、精米するときに栄 養素を残したお米のことです。水加減や炊きかた は、下表を参考にして、お好みで調整してくださ い。

お米	水 加 減	炊きかた
3分づき米 5分づき米	白米と玄米の水位目盛 の間でお好みに合わせ て調整	健康メニュー ア玄米
7分づき米	白米の水位目盛どおり	白米・軟

### 炊きあがったらほぐす

- ●底のほうからごはんをつぶさないように、大き く掘りおこすようにほぐします。余分な水分が 逃げ、ふっくらおいしくなります。
- ●炊きあがった後、そのまま保温する場合でも必 ずほぐしてください。

# おいしく保温

#### 少量のごはんは

- ●ごはんの量が少なくなってきたら、なるべく内 がまの中央に盛るようにしてください。
- ●長時間保温すると、ごはんが乾燥して黄変し、 風味が損なわれます。

保温時間が長くなりそうなとき(12時間を超え そうなとき) や、白米以外のごはんは、ラップに 包んで冷凍庫に保存し、電子レンジで温め直すと おいしく食べられます。

### おいしく保温するために 次の保温はやめましょう

- ●12時間以上の標準保温、24時間以上のおさえ め保温。
- ●冷めたごはんの温め直しやごはんのつぎたし。
- ●しゃもじを入れたままの保温。
- ●白米以外(炊き込み、おこわ、玄米、おかゆ、 雑炊など)の保温。
- ●お米をよく研がないで炊いたごはんの保温。

形		名	RZ-VD10	RZ-VD18					
炊	飯 容	量	0.09L(0.5合)~1.0L(5.5合)	0.18L(1合)~1.8L(1升)					
電		源	交流100V						
定格周波数			50/60	50/60Hz共用					
消費	炊 飯	時	1060W	1270W					
電力	保温時(平均	匀)	35W (おさえめ保温の場合27W)	45W (おさえめ保温の場合35W)					
	ドの長	さ	1.0	) m					
大	幅		25.0cm	28.3cm					
き	奥	行	33.9cm	37.7cm					
さ	高	さ	18.6cm	21.1cm					
質	量(重る	<u>t)</u>	約3.6kg	約 4.3kg					

※保温時(平均)の電力は、安定時1時間あたりの保温消費電力です。(室温20℃の場合)

# 促血とアフタージービス (必ずお読みください)

#### ■保証書 (裏表紙)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

### ●保証期間はお買い上げの日から1年です。 ■補修用性能部品の最低保有期間

IHジャー炊飯器の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後6年です。

- ●この期間は通商産業省の指導によるものです。
- ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持する ために必要な部品です。

#### ■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または最寄りの「ご相談窓口」(30、31ページ)にお問い合わせください。

#### ■ご転居されるときは

20

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店に ご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

#### ■修理を依頼されるときは 持込修理

「こんなときは」(18ページ)を調べていただき、なお異常のあるときは、運転を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

#### ● 保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただき ます。

● 保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

#### ■修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定 機器等設備費、一般管理費等が含まれてい ます。
-----	--

部 品 代 修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材等を含む場合もあります。

# 愛情点検

長年で使用の IH ジャー炊飯器の点検を! ● IH ジャー炊飯器の補修用性能部品の 最低保有期間は、製造打切後6年です。



こんな症状はありませんか

- ●ブラグやコードが異常に熱くなる。●コードに傷がついていたり、ふれると通電した
- りしなかったりする。 ●こげくさいにおいがする。
- ●炊飯中底部のファンが回っていない。
- ●その他の異常・故障がある。
- 故障や事故防止のため、スイッチを 切りコンセントからブラグを抜き販 売店にご連絡ください。点検・修理 についての費用など詳しいことは販 売店にご相談ください。

### 株式会社 日立ホームテック 株式会社 日立製作所

# 料理集

簡単・カロリーひかえめ

#### 1 かんたん雑炊

●たまご雑炊……22/



5 具入り雑炊


- ●トマトとツナの雑炊……22ページ
- ●豚ひき肉とにらの雑炊……23ページ

# おかめ

消化がよく、カロリーひかえめ



●青菜がゆ……26ペ-




●中華風鶏がゆ……26ページ

# おこわ・すしめし

- 3 炊き込み
- ●赤 飯……28ページ
- ●山菜おこわ……28ページ

すし

- **●すしめし**……29ページ
- ●五目**ちらし**……29ページ





たっぷり野菜でヘルシー

#### 3 炊き込み

- ●野菜ピラフ……24ページ
- ●さつまいもと黒ごまのご飯……24ページ

#### 8 リゾット

- ●ミネストラ風リゾット……25ページ
- ●野菜5色リゾット……25ページ

# 麦ごはん・玄米

栄養満点の健康食

### 4 麦ごはん

●麦とろごはん……27ページ

### 7 玄 米

- ●ひじき入り玄米ごはん……27ページ
- ●この料理集で使用しているカップは

お米……1カップ 0.18L(約1合)

その他の材料……1カップ 0.2L


●この料理集で使用している単位は 1kcal (キロカロリー) = 4.2kJ (キロジュール) 1ml (ミリリットル) = 1cc (シーシー)

●この料理集に使用しているスプーンの質量(重量)は

-		小さじ(5ml)	大さじ(15ml)
-	酢・酒	5g	15g
-	しょうゆ・みりん	6g	18g
	塩	5g	15g
1	砂糖	Зg	` 9g

<sup>※「</sup>切」の状態での1時間あたりの消費電力は約3Wです。





1 かんたん雑炊 でき上がり目安:約6分

●1人分 約130 kcal

#### 材料(4人分)

13111 ( 12 (23 )	
保温中のごはんまたは冷やごはん	300g
だし汁(水+粉末だし1袋) 400~4	150 ml
とき卵	…]個

#### 作りかた

- ●保温中の場合「切」キーを押して保温を切り、 残りごはんがひたひたになるよりも少し多め になる程度のだし汁を入れ、軽くかき混ぜま
- ❷とき卵をまんべんなくかけ、健康メニュー の 1 かんたん雑炊を選び、 炊飯 キーを押し ます。
- ❸できあがったら、軽くかき混ぜ器に盛りま す。

- ●だし汁は [市販の雑炊のもと+水] でもおいしくできます。
- ●だし汁の量はごはんの量にあわせて 調節してください。
- ●すでに火の通った具(おかずの残り 物など)や、にらなどの火の通り やすい野菜を入れてもおいしくで きます。

とツナの雑炊

### 5 具入り雑炊

でき上がり目安:約16分

●1人分 約300 kcal


#### 材料(4人分)

保温中のごはんまたは冷やごはん 300 €
トマトの水煮 (缶詰) 小1缶 (200 g
ツナ (缶詰・ノンオイル) 小1缶 (165 g
A { マッシュルーム (スライス) ······· 6~8値 バター ······· 20 g
A マッシュルーム(スライス)6~8個
しバター・・・・・・20 g
スープ (固形スープ1個をとく) 500 ml 程度
塩・こしょう 少々
パセロ (みじん切り) 少た



#### 作りかた

- ●トマトの水煮は、汁を別の容器に取ってお き、1cm角に切っておきます。ツナは汁気を 切ってほぐしておきます
- ②保温中の場合「切」キーを押して保温を切り、 残りごはんにトマトの水煮の汁とスープを入 れて塩、こしょうをし、軽く混ぜます。
- ❸Aとツナをのせ健康メニューの 5 具入り 雑炊を選び、炊飯キーを押します。
- ◆できあがったら、器に盛り、パセリを散ら します。



具やスープの量は、ごはんの量に あわせて調節して下さい。



# 5 具入り雑炊

でき上がり目安:約15分 ● 1人分 約230 kcal

材料(4人分)
保温中のごはんまたは冷やごはん 300 g
こら(小口切り) 1/2克
啄ひき肉 150 g
「だし汁 ······ 500 m
A { みそ 大さじ1½
だし汁・・・・・・・500 m A { みそ・・・・・・大さじ1½ 酒・・・・・大さじ1

#### 作りかた

- ●フライパンを中火にかけ、豚ひき肉を入れ、 塩少々をふり、油なしでポロポロに炒めます。 ②保温中の場合 切 を押して保温を切り、残
- りごはんにAを入れ、軽くかき混ぜます。
- ❸①とにらをのせ、健康メニューの 5 具入 り雑炊を選び、炊飯キーを押します。
- ₫できあがったら軽くかき混ぜ、器に盛りま



たっぷり野菜でヘルシー

### 野菜はミックスベジ タブルや好みの野菜を使 ってもよいでしょう。


### 3 炊き込み

でき上がり目安:約52分 ● 1 人分 約 460 kcal

材料(4人分)
米(うるち米)カップ2
∫ 小玉ねぎ(半分に切る)4個
じゃがいも(1cm角切り)中1個
にんじん(7㎜角切り) 中¹∕2本
▲ グリーンアスパラガス(1 cmの長さに切る)
A
カリフラワー (小房に分ける) 100 g
ホールコーン(缶詰・水気をきる) … カップ 1/2
し グリンピース缶(缶詰・水気をきる)…カップ <sup>2</sup> ∕3
サラダ油大さじ2
チキンスープ 200 ml
塩・こしょう 少々



- ●米は研いでから、ざるにあげて水気をきっ ておきます。
- 2フライパンにサラダ油大さじ1を熱し、A をさっと炒め、軽く塩、こしょうをし、器に あけておきます。
- ❸フライパンにサラダ油大さじ1を熱し、米 がすき通るまで炒めます。
- ❹炒めた米にチキンス ープを加え「白米」の 水位目盛2よりやや多め に水加減し、塩、こし ょうをしてからよく混 ぜます。



- 6②を上にのせ、健康メニューの3次き込 みを選び、炊飯キーを押します。
- ⑥炊き上がったら、ほぐして器に盛ります。




# 3 炊き込み でき上がり目安:約48分 ● 1 人分 約 800 kcal


F	材	料(4人分)	
~	米	(うるち米)	カップ3
1		つまいも(さいの目切り)・	
			大さじ4
	, A	{ しょうゆ⋯⋯⋯⋯	大さじ2
<b>'</b>		↓ だし汁	200 ml
)	1.00		

#### 作りかた


黒

- ●米は研いでから、ざるにあげて水気をきり、 Aに30分ほどつけます。
- ❷さつまいもは皮を厚くむいて、さいの目に 切り、しばらく水にさらしてから、水気をき ります。
- ❸①に水を加え、「白米」 の水位目盛3に水加減し かき混ぜ、さつまいも をのせます。





⑤炊き上がったら、ほぐして器に盛ります。



## リゾット でき上がり目安:約45分 ●1人分 約370 kcal

材	料(4人分)
*	(うるち米)カップ1
ſ	´ かぶ (7㎜角切り)2個
	かぶの葉(小口切り)1個分
J	にんじん (7mm角切り) ½本
4	しめじ(小房に分ける) <sup>1</sup> ⁄2 パック
Ì	えのきだけ(半分に切る)1/2袋
(	ちりめんじゃこ 30 g
ſ	だし汁400 ml
Į	酒大さじ1
3{	しょうゆ小さじ1
l	塩小さじ1
引	R菜づけ(小口切り)50 g
- <	(あん (せん切り)



●ちりめんじゃこはさっと湯通しして水気を きっておきます。

❷米は研いでから、Bを 加え、「リゾット」の水 位目盛1に水加減し、 軽くかき混ぜて、合わ せたAをのせます。

❸健康メニュー 8 リゾ ットを選び、炊飯キーを押します。


◆炊き上がったら、器に盛り、つけものをの せます。

#### 8 リゾット

でき上がり目安:約45分 ●1人分 約370 kcal

#### 材料(4人分)

米	(うるち米)カップ 1
	∫ 玉ねぎ大½個
	にんじん ½本
٨٠	セロリ ½本
Α·	かぶ 1個
	じゃがいも 1個
	さやいんげん40 g
ゆる	でた白いいんげん または
7	大豆の水煮 (缶詰)カップ%
ベ-	-コン 50 g
	Fンスープ 400 ml
	ター 大さじ1~2
ال	「塩·······小さじ <sup>1</sup> ⁄3 こしょう ······· 少々
パル	レメザンチーズ大さじ3~5




**●**Aの野菜は1㎝の色紙み切りにし、バター でさっと炒め、軽く塩、こしょうをします。

❷米は研いでから、チ キンスープを加え、「リ ゾット」の水位目盛1 に水加減し、軽くかき 混ぜてパルメザンチー ズ以外の材料を全部の せます。



❸健康メニュー 8 リゾットを選び、 炊飯 キー を押します。

❷炊き上がったら、器に盛り、パルメザンチ





# 2 おかゆ

でき上がり目安:約65分

● 1人分 約130 kcal

# 材料(4人分)


米(うるち米)かッフ	1
大根の葉またはお好みの青菜 20	g
塩少	Þ

#### 作りかた

- ●大根の葉はみじん切りにします。
- 2米は研いでから、 「おかゆ」の水位目盛 1に水加減し、①を 入れます。



- 3健康メニューの2おかゆを選び、欠飯 キーを押します。
- ◆炊き上がったら、お好みで塩を加えて軽 く混ぜます。



# 6 中華風鶏がゆ

でき上がり目安:約80分

● 1人分 約 400 kcal

# カ

X/	米(う
湯	鶏むね
N	固形ス
ろう	A { 長
1-4	Α).

材料(4人分)
米 (うるち米) カップ1
鶏むね肉 (皮なし) 50g
固形スープの素 1個
A { 長ねぎの葉·················· 少々 しょうがの皮··········· 少々
B { 酒 ························· 大さじ1 しょうゆ ················ 小さじ1
塩 小さじ½
長ねぎ(しらがねぎ)少々
白ごま少々

#### 作りかた


- ●なべに鶏肉をいれ、水3カップとAを加え て火にかけ、鶏肉に火が通ったらゆで汁をこ して別容器にとります。鶏肉は手で細かくさ き、Bをふりかけて下味をつけます。
- ❷米を研いでから、① のゆで汁を加え「中華 がゆ」の水位目盛1に 水加減し、塩とスープ の素を加えて軽く混ぜ ます。



- ❸健康メニュー 6 中華がゆを選び、 炊飯 キーを押します。
- Φ炊きあがったら、①の鶏肉を入れて混ぜ、 器に盛って、しらがねぎ、白ごまをのせます。

# ワンポイント

トッピングは、オクラのしょ うゆあえや、ねぎとわさび、 たらこ、高菜炒めなどお好み



## 4 麦ごはん

でき上がり目安:約55分


● 1人分 約 440 kcal


### 材料 (4人分)

1214 (サンヘン)
米(うるち米)カップ2
押麦カップ1
山芋······ 250g
だし汁カップ ½ A { しょうゆ 大さじ 1 みりん 小さじ 1
A { しょうゆ ······ 大さじ l
↓みりん 小さじ 1
青のり粉 少々

#### 作りかた

- ●米と押麦を混ぜて軽く研ぎます。
- ②「麦ごはん」の水位 . 目盛3に水加減し、約1 時間浸します





❺山芋は酢水につけながら皮をむき、おろし がねでおろし、すり鉢でよくすり、Aを少し づつ加えてのばします。(Aの量は好みで加 減してください。)

麦 ごはん

⑥器に麦ごはんを盛り、⑤のとろろ汁をかけ、 青のり粉を散らします。

※麦の量は、お好みに応じてカップシ~1の 間で調整してください。

# 7 玄 米 でき上がり目安:約75分

●1人分 約800 kcal

#### 材料(4人分)

玄〉	₭カップ3
	「油揚げ・・・・・・・・・・2枚 もどしたひじき ・・・・・・・・・80g にんじん(せん切り)・・・・・・60g
Α {	もどしたひじき80g
l	にんじん(せん切り)60g
ſ	洒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ナカじつ
В{	しょうゆ大さじ1と½ 塩少々
Į	塩少々
白し	いりごま少々

#### 作りかた

●油揚げは熱湯で油抜きしてから、たんざく に切ります。

❷玄米は軽く洗い、ご みなどを取り除いてか ら「玄米」の水位目盛3 に水加減して、2時間ほ ど浸しておきます。




- ❸Bを入れて軽くかき混ぜてから、Aをのせ、 健康メニューのフ玄米を選び、炊飯キーを 押します。
- ◆炊き上がったら、ほぐして器に盛り、白い りごまを振ります。



#### ワンポイント ● ささげは、弱火で20~30分硬めにゆ

でてください。 ●水加減したあとはすぐ炊いてください。 時間がたつとささげが水を吸って、 うまく炊けないことがあり



#### 3 炊き込み

でき上がり目安:約50分 ● 1 人分 約 440 kcal

#### 材料(4人分)

米(うるち米)カップ <sup>1</sup> ⁄2
も5米カップ21/2
ささげ 50 g
塩小さじ/2

#### 作りかた

- ●米ともち米は合わせて研ぎ、ざるにあげて 水気をきります。
- ❷ささげは一度ゆでこぼし、新しい水で硬め にゆで、ささげとゆで汁を分けて冷まします。
- 3①に、ゆで汁と水を 加え、「おこわ」の水位 目盛3に水加減し、塩 を入れてかき混ぜます。



◆②をのせ、健康メニュ -3 炊き込みを選び、 炊飯キーを押します。



⑤炊き上がったら、ほぐして器に盛ります。

#### 3 炊き込み

でき上がり目安:約50分 ● 1 人分 約 620 kcal


材料(4人分)
米(うるち米)カップ1
もち米 カップ2
山菜ミックス(水煮) 200 g
油揚げ1枚
∫酒 大さじ2
A しょうゆ 大さじ1 塩小さじ½
~ │ 塩小さじ½
└ 砂糖 大さじ1
白ごま 少々

#### 作りかた

- ●米ともち米は合わせて研ぎ、ざるにあげて 水気をきります。
- ❷油揚げは熱湯で油抜きし、たんざくに切り ます。山菜は水気をきっておきます。
- ❸①に水を加え、「おこ わ」の水位目盛3に水 加減し、Aを入れて軽 くかき混ぜます。



- ◆②をのせて、健康メニュー3 炊き込みを 選び、炊飯キーを押します。
- ⑤炊き上がったら、ほぐして器に盛り、白ご まをふりかけます。



#### ワンポイント

- ●合わせ酢は、好みにより調節して ください。
- ●魚介類を使ったおすしは、甘さを 抑えた(合わせ酢A)を、ちらしずし・ いなりずしは甘めの〔合わせ酢B〕 をおすすめします。

〔合わせ酢A〕

#### 炊き分け す し

でき上がり目安:約45分 ● 1人分 約 420 kcal

#### 材料(4人分)

米(うるち米)…カップ3 昆布 ······ 15 cm

#### 〔合わせ酢B〕 酢………大さじ5 砂糖………大さじ2 塩……・大さじ1

酢………大さじ5

砂糖………大さじ1

塩……・大さじ1



●洗米

米は研いでから、ざるに あげて水気をきります。



### ❷下ごしらえ

昆布は、ふきんで拭いて 汚れを取り、切り込みを 4~5か所入れておきま す。



#### ❸水加減

①に水を加え、「すし」 の水位目盛3に水加減 し、昆布をのせます。



### Φ炊き分けを すし にし て炊飯

炊き分けの すし を選 び、灰飯キーを押しま




#### 母酢をかける

炊きあがったら、昆布を 取り出し、飯台にごはん を移し、合わせ酢を全体 にかけて切るように混ぜ ます。



#### ⑥冷ます

混ぜて1分ほどしたら、 うちわであおぎ、人肌程 度に冷まし、ぬれぶきん をかけておきます。



# 炊き分け す し

でき上がり目安:約45分 ●1人分 約610 kcal

材料(4人分) 干ししいたけ……8枚 えび……… 10 尾 にんじん ······ 30g きんし卵 …… ] 個分 干ぴょう ……… 30g 木の芽 …… 10 枚 「だし汁……カップ2 ごま ……大さじ2 砂糖……大さじ6 桜でんぶ……少々 A しょうゆ…大さじ4 紅しょうが……少々 みりん……大さじ3 塩 ………… 少々 ※他に「すしめし」の れんこん ········ 80 g 材料が必要です。 「だし汁……大さじ2 酢………大さじ2 砂糖……大さじ1 塩 ……… 少々

#### 作りかた

- ●すしごはんは「すしめし」で作ります。 酢は〔合わせ酢B〕にします。
- ❷水でもどして石づきを取った干ししいたけ、 にんじんはせん切りにします。干ぴょうは塩 もみして洗い、やわらかくゆでてから 1 cmの 長さに切ります。
- ❸②をAで汁がなくなるまで煮つめます。
- ●れんこんは薄切りにして酢水につけてアク を抜き、軽く熱湯に通してBにつけておきま す。
- ❺えびは背わたを取り、殻をむいてゆでます。
- 6 ①に③とごまを混ぜ合わせ、器に盛って④、 ⑤、桜でんぶ、きんし卵、紅しょうが、木の 芽を散らします。

# 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

# **HITACHI**

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

# 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ。

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記の組認窓口または修理窓口にご相談ください。

- ●お買物相談やお取り扱い方法についてのご相談は ····· 相談窓口を担当するお客様相談センターへ
- ●修理などアフターサービスに関するご相談は………**修理窓口**を担当するエコーセンター又はサービスセンターへ

# お客様相談センター・サービスセンター

北海道地区							
窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号	所在地			
相談	北海道	北海道	(011)231-5088	札幌市白石区東札幌2条4丁目1-10			
修理	地 区	北/母坦	(011)833-1725	札幌市白石区東札幌2条4丁目1-10			
相談修理		札幌	(011)833-1725	札幌市白石区東札幌2条4丁目1-10			
相談修理		旭川	(0166)35-5222	旭川市東光10条3丁目4-14			
相談修理		北 見	(0157)23-2266	北見市常盤町3-2-21			
相談修理		釧路	(0154)25-3357	釧路市新橋大通1-1-5			
相談修理	北海道	帯広	(0155)22-5504	帯広市緑ヶ丘2条通91-2-7			
相談修理		小 樽	(0134)22-3500	小樽市長橋2-10-1			
相談修理		苫小牧	(0144)36-5165	苫小牧市住吉町2-5-2			
相談修理		室蘭	(0143)45-3122				
相談修理		函館	(0138)41-9106	函館市亀田町7-12			

相談修理		室	蘭	(0143)45-3122	室蘭市中島町3-14-13		相談		千	葉	(043)271	-2142
相談修理		逐	館	(0138)41-9106	函館市亀田町7-12	J	相談		柏		(0471)63	
	_					_	相談	千葉県	船	橋	(0474)31	
東北地区 (青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)							相談				(0479)23	
来·10月85年(青森·名子·吕英·秋田·山形·福島)						相談				(0475)52		
窓口区分	担当地域	技 挨	l点名	電話番号	所在地		相談				(0438)37	
相談	東北	東	北	(022)222-5088	仙台市青葉区片平1-3-3	30	相談				(0470)22	
修理	地 区	:  *	. 16	(022) 237-2311	仙台市宮城野区扇町3-2	2-9	AA- TOO		東関東工	-	(043	)
相談修理		青	森	(0177)34-2134	青森市青柳1-16-4		修理		センター		212-82	241
相談修理	青森県	t	っ	(0175)22-1194	むつ市緑町17-56		相談	-95-144-18B	水	戸	(029) 226	-2223
修理	月林尔	34	前	(0172)27-2171	弘前市外崎4-2-3		相談	茨城県	日:	立	(0294)22	-4162
相談修理		八	戸	(0178)27-6610	八戸市大字根城字白山平	平1-7	相談				(0299)82	
相談修理	岩手県	岩	手	(019)635-2123	盛岡市東仙北1-12-12		相談		1	- 1	(0298) 43	
修理	石丁乐	水	沢	(0197)25-3811	水沢市東中通92-4-38		(A-198)		北関東エ	-	(048	)
相談修理		宮	城	(022)232-5263	仙台市宮城野区扇町3-2	2-9	修理	栃木県	センター	Ì	652-20	92
修理	宮城県	古	川	(0229)22-1579	古川市古川字上古川150	)	相談		宇都智	宮	(028)660	-2305
相談修理		石		(0225) 75-2229	桃生郡河南町鹿又道的前4		( <del>44.</del> 780)		北関東エ	-	(048	)
相談修理		秋	田	(018)847-5171	秋田市土崎港相染町字沖谷地	151-1	修理	群馬県	センター		652-20	92
相談修理	秋田県	大	館	(0186) 42-1962	大館市御成町3-1-9		相談		高山	奇	(027) 362	-8377
修理		県	南	(0187)62-5166	大曲市福住町4-16	- 1	4-10		東京エコ		(03)	
相談修理	山形県	Щ	形	(023)688-8551	山形市蔵王松ヶ丘1-1-33	3	修理	山梨県	センター	- [	3422-2	511
相談修理	山心乐	庄	内	(0234)22-3740	酒田市東町1-7-1		相談		山 ≸	4	(055) 274-	-5833
相談修理		い	わき	(0246)23-0691	いわき市平塩字古川95		相談修理	E 107 159			(026) 259-	
相談修理		福	島	(024)535-3391	福島市春日町14-33		相談修理	長野県			(0263)58-	
相談修理	福島県	原	町	(0244) 22-5332	原町市栄町3-41	İ	相談修理				(025) 247-	
相談修理		郡			安達郡本宮町大字荒井字長	еш79	相談修理	Arr Yen III			(0259)63-	
相談修理		会		(0242)24-1771	会津若松市西七日町6-1		相談修理	新潟県			(0258)24-	
		-				_	相談修理				(0255)24-	
				/南方 地本川 :	五菱 体工 艾炒 长士 野馬				地本川てつ		(045)	

					THE REAL PROPERTY.
関東	・甲信息	或地区		千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬 潟、静岡県富士川以東	
窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号	所 在 地	相談
相談	関東・		(03) 3834-8588	台東区東上野2-7-5	相談
(III BE)	甲信越	東京	(03)3634-6366	(日立家電上野ビル)	相談
修理	地 区		(047)382-1111	浦安市港77-3	
修理		東京エコーセンター	(03) 3422-2511	足立区千住関屋町11-1	
相談	東京都		(03) 3879-2939	足立区千住関屋町11-1	
相談	未不和	西東京	(03) 3973-2295	豊島区西池袋4-23-11	- 1
相談		南東京	(03)3424-8511	世田谷区三軒茶屋2-48-8	
相談		三鷹	(0422)49-8088	三鷹市上連雀7-32-32	

窓口区分	担当地域	せ 拠点名	電話番号	所在地
修理		神奈川工	(045)	株完十三四回 日 (mmx co.)
(3.4)	神奈川県	センター	825-2201	横浜市戸塚区品濃町531-1
相談	作水川坑	横	兵 (045)824-771	2 横浜市戸塚区品濃町531-1
相談		厚っ	(0462)50-0020	0 厚木市長谷260-27
修理		埼玉エコ		
1		センター	663-8355	大宮市東大成町2-246
相談	埼玉県	大 宮	S (048)667-4584	4 大宮市東大成町2-246
相談		越名	हे (0489) 79-73।।	越谷市大杉458-3
相談		三	5 (0492)58-3021	入間郡三芳町上富1828-1
修理		東東東工	(043)	千葉市花見川区幕張町1-7681
(5.15)		センター	212-8241	
相談		千 芽	E (043)271-2142	千葉市花見川区幕張町1-7681
相談		柏		柏市中央2-9-16
相談	千葉県	船格	制(0474)31-5444	<b>船橋市高瀬町62-10</b>
相談		銚 子	- (0479)23-1222	3
相談			(0475)52-1270	The state of the s
相談			(0438)37-1611	
相談			(0470)22-4151	館山市八幡66-1
修理		東東東エコー	, , , , ,	千葉市花見川区幕張町1-7681
		センター	212-8241	
相談	茨城県			水戸市水府町1548
相談		1	(0294)22-4162	
相談			(0299)82-4411	
相談			(0298) 43-2716	土浦市荒川沖字一里塚5-102
修理	15.1.15	北関東エコー	(0.0)	埼玉県大宮市東大成町2-246
(IDEA)	栃木県	センター	652-2092	
相談			(028)660-2305	宇都宮市御幸が原町40-5
修理	·	北関東エコー	(0.0)	埼玉県大宮市東大成町2-246
40=4	群馬県	センター	652-2092	
相談			(027) 362-8377	高崎市飯塚町1379
修理	山梨県	東京エコーセンター	(00)	足立区千住関屋町11-1
相談	山米州		3422-2511	市民廃耕田舎町法区団は、0.0
相談修理			(026)259-0051	中巨摩郡田富町流通団地1-8-2
相談修理	長野県			
相談修理		新 潟	(025) 247-3177	松本市芳川村井町1280-1
相談修理			(0259)63-4175	
相談修理	新潟県		(0258)24-4579	
相談修理			(0255)24-4579	20131101010101
		横川江	(045)	上巡巾木門 0-4
修理	静岡県	センター	825-2201	横浜市戸塚区品濃町531-1
相談	(富士川以東)			沼津市上香貫槙島町1354-2
	静岡県	静岡	(0533/32-3/11	福律市上省員俱島町1354-2 静岡市豊田3-6-27
	富士川以西)			所岡市豊田3-6-27 浜松市篠ヶ瀬町1255
THEX (131±)	표 노끼사건/	/ <del>//</del> ///	(000)462-/101	大石 IT (条ケ/模型) 1255
				) I

# お客様相談センター・サービスセンター

W	AD Menters	,			富士川以西、富山、石川、福井)
窓口区分	担当地域	拠点	名	電話番号	所在地
相談	中部地区	中	部	(052) 795-508	8 名古屋市守山区川宮町55
修理		Ĺ		(052)354-0546	6 名古屋市中川区篠原橋通1-1
修理		中部エセング		(052) 354-0546	名古屋市中川区篠原橋通1~1
相談	愛知県	名古居	東	(052) 795-1831	名古屋市守山区川宮町55
相談	支州乐	名古屋	國	(052)354-3011	名古屋市中川区篠原橋通1-1
相談		三	河	(0564) 28-0855	
相談		豊	橋	(0532)64-6710	豊橋市東田町151-1
修理		中部工	<b>]</b> –	(052)	A-TET-HITMER'S
(1314)		センタ	-	354-0546	名古屋市中川区篠原橋通1-1
相談	岐阜県	岐	阜	(058) 273-5111	岐阜市宇佐南2-3-8
修理		高	Щ	(0577) 32-4351	高山市岡本町3-176
修理		東	濃	(0572)68-1010	瑞浪市明世町山野内字沼305-1
修理	三重県	中部エ		(052) 354-0546	名古屋市中川区篠原橋通1-1
相談	一垂环	北三	重	(0593)34-1111	四日市市羽津中2-1-6
相談		南三	重	(0596)58-9053	
修理		神奈川エセンタ・		(045) 825-2201	横浜市戸塚区品濃町531-1
	静岡県 (富士川以東)	沼	津	(0559)32-3711	沼津市上香貫槙島町1354-2
相談修理			岡 (	(054) 289-2030	静岡市豊田3-6-27
	(富士川以西)		_	(053) 422-7151	
	富山県			(0764) 52-1615	
相談修理				(076) 246-7373	
相談(修理)	福井県	福 :		(0776) 54-7730	

窓口区分	担当地域	拠点	名	電話番号	所在地
相談	中国地区	中	国	(082)221-5088	広島市中区八丁堀16-14 (第2広電ビル)
修理	中国地区		124	(082) 281-2462	安芸郡府中町茂陰1-9-20
相談修理	鳥取県	鳥	取	(0857)28-5721	鳥取市千代水3-106
相談修理	島根県	Ш	陰	1	
相談修理	AT 13X 775	浜		(0855) 28-2137	
相談修理	岡山県	岡	Щ	(086) 293-4711	岡山市延友189-3
相談修理	ाम्य अर	津	山	(0868) 22-9337	津山市小原109
相談修理		広		(082) 233-1221	広島市西区観音新町1-7-17
相談修理	広島県	備	後	(0849)34-1160	福山市高西町川尻110-1
相談修理		呉		(0823)72-1456	呉市阿賀中央3-1-7
相談修理	山口県	Щ	П	(0839)72-1111	吉敷郡小郡町大字上郷字仁保津52
相談修理	エロ 示	東山		(0833)41-1300	下松市大字末武下789-3

四国地区 (德島、香川、愛媛、高知)										
窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号	所在地						
相談	四国地区	四国	(0877)47-1088							
修理			(0877)47-3133	坂出市林田町4285-143						
相談修理	徳島県		(088)665-6411	徳島市応神町古川字日の上15-2						
相談修理	香川県	香川	(0877) 47-3135	坂出市林田町4285-143						
相談修理			(089) 979-1170							
修理	愛媛県	宇和島	(0895)22-2619	宇和島市栄町港3-3-13						
相談修理		東予	(0897)40-4181	新居浜市萩生字岸ノ下1150-4						
相談修理	高知県	高 知	(0888) 44-4156	高知市朝倉西町2-5-5						

関西地区 (大阪、奈良、兵庫、京都、滋賀、和歌山)						
窓口区分	担当地域	划 拠	点名	電話番号	所 在 地	
相談	関西地区	関	75	(078) 431-5088	8 神戸市東灘区甲南町1-3-8	
修理	REAL	. (*)		(06)6686-561	大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル)	
修理			I]-	, , , ,	大阪市住之江区柴谷1-1-71	
_		1	19-	6686-5611	(日立家電大阪南ビル)	
相談	大阪府			(0720) 85-3640		
相談			大阪	(06)6453-1900	大阪市福島区海老江1-5-79	
相談		阪		(0722)73-5088	界市鳳東町7-771	
修理		1	IJ-	(06)	大阪市住之江区柴谷1-1-71	
	奈良県	セン	19-	6686-5611	(日立家電大阪南ビル)	
相談		奈	良	(0743)64-2712	天理市二階堂上ノ庄町342-1	
修理			コー	(06)	大阪市住之江区柴谷1-1-71	
13/4		セン	9-	6686-5633	(日立家電大阪南ビル)	
相談		神	戸	(078) 431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8	
相談	兵庫県	西			神戸市西区平野町下村251	
相談		姫	路	(0792)33-1688	姫路市飾磨区構4-81	
相談		阪	神	(0727)81-5088	伊丹市昆陽3-254	
修理		豐	岡	(0796) 22-7141	豊岡市桜町15-15	
修理		関西	[]-	(06)	大阪市住之江区柴谷1-1-71	
(13.14)	京都府	セン	9-	6686-5633	(日立家電大阪南ビル)	
相談	不和何	京	都	(075)321-5826	京都市右京区西京極豆田町17	
相談修理		福矢	ПЩ	(0773)23-2802	福知山市字堀1965-2	
修理)		関西コ	:3-	(06)	大阪市住之江区柴谷1-1-71	
	滋賀県	セン	9-	6686-5633	(日立家電大阪南ビル)	
相談	滋賀県	滋	賀	(077)545-5088		
相談		彦	根	(0749)25-4188	彦根市川瀬馬場町1010-1	
相談修理		和歌		(0734)77-4188		
修理	和歌山県	田		(0739)22-6014		
修理		新		(0735) 22-6355		
				,	1	
					l l	
				Í	I	

・電話番号・所在地は変更するこ	

窓口区分	担当地域	担当地域 拠点名		電話番号	所在地
相談	九州・沖縄 地区	九	州	(092) 281-508	短阅古铺夕区比良町7.16
修理				(092)606-283	
修理		福岡エコーセンター		(092) 606-0707	福岡市東区和白丘2-1-1
相談	福岡県	福	岡	(,	THE OUT OF PERSONS OF P
相談				(093)592-7507	The state of the s
相談		筑		(0948)82-1302	
相談				(0942)34-4505	
相談				(0944)52-3311	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
相談修理	佐賀県	佐		(0952)25-3115	1
相談修理		唐		(0955)72-7174	
相談修理		長		(095)887-3379	
相談修理				(0956) 32-4211	
相談修理		五		(0959) 72-2883	
相談修理		熊		(096) 362-2143	
修理				(0965) 33-2095	
修理				(0969) 22-3196	本渡市今釜新町3444
修理		祖岡エコー		(092) 606-0707	福岡市東区和白丘2-1-1
相談				(097)533-0196	
相談				(0979)24-5711	
相談				(0972)23-2521	
相談修理	宮崎県			(0985) 39-4811	宮崎市大字芳士589-1
相談修理				(0982)37-7350	
相談修理				(0986) 26-3131	
相談修理	鹿児島県			(099) 250-8350	
				0996)22-6121	
相談(修理) 相談(修理)				0994)43-2168 098)862-9670	鹿屋市新生町10-4 那覇市字安謝620-187

-A.11-